


Sèche-cheveux / Hair dryer

**Modèle / Model : BRITTONY PRISE
230V**



Notice original / Original instructions

Lire et conserver cette notice / Read and save these instructions

Dernière mise à jour / Last update : 10/07/2019



**3 RUE DES BRECHES È 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr**

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE

@Đ 9 B G 9 A 6 @9 ' 8 9 ' 7 9 H H 9 ' B C H

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- Ne jamais démonter votre sèche-cheveux ni remplacer les composants internes pour éviter tous risques éventuels
- G] ' ` Y ' W| V ` Y ' X Đ U `] a Y b h U h] c b ' Y être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire U Z] b ' X Đ f j] h Y f ' i b ' X U b [Y f "
- B Y ' d U g ' V f U b W \ Y f ' X Đ U i h f Y g ' U d c le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.
- 5 j U b h ' i h] `] g U h] c b ž ' g Đ U g g i f Y f] b X] e i f Y ' g i f ' ` Đ U d d U f Y] ` ' W c f f du secteur.
- Ne pas utiliser le sèche-W \ Y j Y i l ' { ' X Đ U i h f sécher les cheveux.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés X Đ U i ' a c] b g ' , ' U b g ' Y h ' d U f ' X Y g ' capacités physiques, sensorielles ou mentales f f X i] h Y g ' c i ' X f b i f Y g ' X Đ Y l d f f] W c b b U] g g U b W Y ž ' g Đ] ` g ' f l g] ' Y ` ` Y surveillé(e)s ou si des instructions relatives à

été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Il convient de surveiller les enfants pour g
- Le nettoyage et la maintenance pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif évitant les courants résiduels de plus de 30mA est recommandé dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

V : 220-240V 50/60Hz

Puissance : 1600W

Ö : 70 et 95 m³/h

IP20 /

Isolation électrique : Classe II - pas de raccordement à la terre

GÉNÉRALITÉS

Ce sèche- dans la poignée interdisant son Une simple pression sur la poignée permet sa mise en marche. Il est pourvu de six configurations de fonctionnement.

= B G H 5 @ @ 5 H = C B ' 9 B ' G 5 @ @ 9 ' 8 D 9 5 I ' f l 7 Z ' d , L
 S BRITTONY est autorisée :


- En volume 3 si vous choisissez de verrouiller le câble avec le **•]] [! Á & • Á } Á** alors un **æ] æ ^ á à ç • ç] æ] Á ~** classé IP21).
- En volume 2 et 3 si vous choisissez de ne pas verrouiller le **æ à \ Á æ ^ & Á ~]] [! Á & Á ç • Á } Á] æ ^ á à ç • ç] æ] Á ~** classé IP20).

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Un nettoyage est nécessaire tous les 6 mois.

Þ ^ ç [^ ^ ! Á ^ • Á] æ ç • Á ç ç . i . á ~ ! ^ • Á á ^ Á ç] æ ^ á à ç ^ & Á } Á
chiffon sec et doux.

Utiliser un aspirateur pour ôter les poussières accumulées sur la grille **á i ã + Á ç ç] á ç] Á ç Á * ! á ^ Á ç ç ç á ^ Á ^ { ~ | { ^ } á ç á É**




Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit **æ . c . á & ç . É ç Á ^ ç ^ } ç • ~ ! Á ^ Á & ç æ ^ Á ç] æ ^ á É**

H c i h Y ` Y f f Y i f ` X Y ` V f U b W \ Y a Y b h ` c i ` h c i h i h] `] g U h] c b ` U V i g] j Y ` c i ` Y b ` W c b h f U X]
annule la garantie.
@ Ð] b g h U ` ` U h] c b ` Y g b g Ø U] h Y h ç c X ç ` Ð U W Y

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

		Temperature		
		COOL	I	II
Débit Air flow	I	300 W	500 W	800 W
	II	500 W	1000 W	1600 W



READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE THE INSTALLATION

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- **Never disassemble your hair dryer and replace internal components to protect from any dangers.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard**
- **Do not connect any other appliances on the same line. It may result in overheating and fire.**
- **Before use, ensure the rated voltage indicated on the appliance match the supply voltage.**
- **Only use this hair dryer to dry hairs.**
- **WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**



- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.**
- **For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.**
- **When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.**
- **Never block the air grilles**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage : 220-240V 50/60Hz

Power : 1600W

Air flow : 70 and 95 m³/h

IP20 / IP21 depends on the installation

Electrical insulation : Class II . no need earthing

GENERAL POINTS

This hair dryer, specially designed for hotel use, is equipped with a rocker switch in the handle which prevents its use except when held in the hand. A soft pressure on the handle is needed to switch on the hair dryer. It has six operating levels.

INSTALLATION IN A BATHROOM (Cf p8)

Installation of the BRITTONY in a bathroom is permitted :


- In area 3 if you lock the supply wire with the wall support (then this is a fixed appliance classified IP21).
- In area 2 and 3 if you use a wall support (this is not a fixed appliance classified IP20).

CLEANING AND USER MAINTENANCE

A cleaning is needed once every 6 months

Clean the outer parts of the unit with a dry and soft cloth

Use a vacuum cleaner to remove dust accumulated on inlet and outlet grilles.






This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Faulty connection or any damage resulting from wrongly usage or which is in contradiction to the instructions in this leaflet will render the guarantee void.

The installation is made in the buyer's responsibility

This equipment complies with the regulations in European directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, and 2011/65/EC



2 OPTIONS / 2 OPTIONS

